microTALK

Radio bidireccional modelo MT 750

ESPAÑOL

Información del producto

Este radio microTALK® ha sido fabricado para cumplir todas las normas estipuladas para las unidades de radio que operan en frecuencias PMR 446 en la Europa autorizada. El uso de este radio bidireccional implica el uso del espacio público de radiofrecuencias y puede estar sujeto a leyes o reglamentos locales. Consulte con la autoridad encargada del departamento de licencias de radio de su localidad para obtener más información al respecto.

Cuidado del radio

El microTALK® le prestará muchos años de servicio sin problemas si lo usa correctamente. He aquí algunas sugerencias:

- Manipule el radio cuidadosamente.
- Mantenga el radio lejos del polvo.
- Nunca almacene el radio en lugares húmedos.
- Evite la exposición a temperaturas extremas.

Cargador de escritorio y baterías recargables

Para insertar las baterías en el radio:

1. Retire la pinza para el cinturón (llavanda) el bloqueo de la pinza y deslícelo/ráelo hacia arriba.
2. Presione el bloqueo de bloqueo para retirar la tapa

de las baterías (en la parte posterior del radio).

3. Inserte baterías GA-SAM según la marca de polaridad.

NOTA: *el tiempo de operación estimado con las baterías completamente cargadas es de 12 horas.*

Estas baterías recargables deben reciclarse o desecharse de forma apropiada de acuerdo con todas las leyes aplicables. No deben tirarse en la basura. Algunos países o municipalidades exigen el reciclaje y han establecido programas de recolección. Comuníquese con la autoridad local encargada de la recogida de desechos para obtener instrucciones.

ADVERTENCIA: *no coloque las baterías en el fuego o en ningún tipo de temperaturas; pueden explotar.*

Para cargar el radio microTALK® de Cobra:

1. Inserte el radio o los radios en el cargador como se muestra.
2. Inserte el conector redondo del adaptador de 230 voltios en la toma ubicada en la parte posterior del cargador.
3. Enchufe el adaptador de 230 voltios en la toma de corriente.





Si lo ha de cargar no se encienda, verifique la posición del radio. El radio debe estar en posición vertical.

La luz del indicador de cargo permanecerá encendida siempre que el radio se está cargando correctamente, aun después de que las baterías estén completamente cargadas. Generalmente se necesitan 15 horas para cargar completamente las baterías. Las baterías no se dañarán si les deja cargando mucho más tiempo.

Cada puerto puede cargar un radio utilizando un adaptador de 230 voltios. Utilice sólo baterías NiMH (Níquel-metálico de hidruro) de Cobra, modelo GA-SAM con el cargador modelo PA-CD3.

Cabos recomendados que apagan el radio mientras lo está cargando.

Encendido y apagado del radio

Para encender el radio:

- Presione sostenidamente el botón de ENCENDIDO Y APAGADO hasta que oiga una secuencia de tonos indicando que el radio está encendido.

El radio microTALK® quedará en la MODALIDAD DE RECEPCIÓN, lista para recibir transmisiones. El radio está siempre en la MODALIDAD DE RECEPCIÓN, mientras esté encendido y no presione el botón de TRANSMISIÓN, ILUMINADA o MODALIDAD.

Para apagar el radio:

- Presione sostenidamente el botón de ENCENDIDO Y APAGADO.

Indicador de baterías bajas

Cuando el nivel de potencia de las baterías del radio, el indicador de BATERÍA BAJA parpadeará indicando que deben recargarse o reemplazarse las baterías.



OPERACIÓN

Para oír a la otra persona

Una vez que usted termine de transmitir:

- Suelte el botón de TRANSMISIÓN para recibir las transmisiones. El microTALK® está siempre en la MODALIDAD DE RECEPCIÓN, excepto cuando se presione el botón de TRANSMISIÓN, LLAMADA o MODALIDAD.

Volumen

Para ajustar el volumen:

- Presione una de los botones de AJUSTE DE VOLUMEN.

Se oirán un tono bien triple para indicar que ha llegado al nivel de volumen mínimo (1) o máximo (5).

Botón de llamada

Para avisarle a otra persona que usted está llamando:

- Presione el botón de LLAMADA.

La otra persona oirá un tono de llamada de dos segundos. Los tonos pueden reactivarse transmitiendo mientras se está enviando una llamada.

NOTA: *Ambos radios tienen que estar sintonizados en el mismo canal y tener fijado el mismo código de comunicación privada para poder comunicarse.*

Se oye una tono doble para confirmar su solicitud de activación o desactivación del bloqueo. Cuando el radio se encuentra en la modalidad de bloqueo aparecerá en pantalla el icono de bloqueo.

Iluminación de la pantalla

Para iluminar la pantalla:

- Presione el botón de ILUMINACIÓN Y ALCANCE MÁXIMO para iluminar la pantalla por 10 segundos.

Reducción automática de ruido de fondo y extensión de alcance máximo

El radio microTALK® está equipado con un circuito de reducción automática de ruido de fondo que silencia automáticamente las transmisiones débiles y/o radio indeseable producidas por el tiempo, por las condiciones atmosféricas o por estar en el límite de alcance. Temporalmente se puede desactivar la reducción automática de ruido de fondo o activar el extensor de alcance máximo para permitir la recepción de todos los señales y simplificar el alcance del radio.

Para desactivar temporalmente la reducción automática de ruido de fondo:

- Presione el botón de ILUMINACIÓN Y ALCANCE MÁXIMO por menos de cinco segundos.

Se oye dos tonos significa que se ha activado el extensor de alcance máximo (véase más abajo).

Para activar el extensor de alcance máximo:

- Presione sostenidamente el botón de ILUMINACIÓN Y ALCANCE MÁXIMO por cinco segundos.

Para desactivar el extensor de alcance máximo:

- Presione el botón de ILUMINACIÓN Y ALCANCE MÁXIMO o cambie de canal.

Alcance del microTALK®

El radio microTALK® tiene un alcance máximo de 5 kim (3 millas). El alcance varía según el terreno y las condiciones atmosféricas.

En planicies y terrenos despejados el radio ofrece el mayor alcance posible. La presencia de edificios y follaje en la trayectoria de la señal pueden reducir el alcance.

El follaje denso y el terreno montañoso reducirán aún más la señal.

Y no olvide que usando el extensor de alcance máximo logrará el mayor alcance posible. Para mayores detalles consulte más arriba.



OPERACIÓN y FUNCIONES DE MODALIDAD

Combinación de toma para altavoz/micrófono/cargador

Su radio microTALK® puede adaptarse a un altavoz/micrófono externo para que puede tener las manos libres para otras tareas. Este mismo tomo también sirve como punto de conexión para un cargador opcional de pared opcional.

Para conectar un altavoz/micrófono:

1. Abra la tapiadora del altavoz/micrófono/cargo en la parte superior del radio microTALK®.
2. Inserte el enchufe en la toma de altavoz/micrófono/cargo.

Para conectar un cargador/adaptador de pared:

1. Abra la tapiadora del altavoz/micrófono/cargo en la parte superior del radio microTALK®.
2. Inserte el enchufe del cargador/adaptador de pared en la toma de altavoz/micrófono/cargo.

Desplazamiento por las funciones de modalidad

Desplácese/ráele por las funciones de modalidad, usted puede seleccionar o cambiar las funciones que desee del radio microTALK®. Al desplazarse por las funciones de modalidad, las funciones del radio aparecerán en la misma secuencia predeterminada:



Botones de Selección de canal
Channel